

Používanie diaľkového ovládača (Xiaomi TV Pro A séria)

1. Napájanie: Zapnutie a vypnutie televízora.
2. Asistent Google: Stlačením tlačidla aktivujete asistenta Google, podržaním tlačidla vyslovíte príkaz na spustenie.
3. Číselné tlačidlá: Priamy prístup ku kanálom.
4. INFO: Krátkym stlačením otvoríte informačný panel.
5. TTX: Výber alebo ukončenie režimu teletextu.
6. Vstup: Stlačením vyberiete dostupné zdroje videa.
7. Zvuková stopa: Výber zvukovej stopy z viacerých zvukových stôp.
8. EPG: Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu.
9. Netflix: Priamy prístup k aplikácii Netflix.
10. Prime Video: Priamy prístup k aplikácii Prime Video.
11. Youtube: Priamy prístup k aplikácii Youtube.
12. Xiaomi TV+: Priamy prístup k aplikácii Xiaomi TV+.
13. Hviezda: Vytvorenie skratky na otvorenie obľúbenej televíznej aplikácie alebo vykonanie akcie.
14. Živá televízia: Stlačením spustíte sledovanie živej televízie. Ak už pozeráte, otvorí sa ponuka nastavení Živej televízie.
15. OK: Stlačením potvrdíte aktuálny výber počas navigácie. Počas prehrávania môžete pozastaviť/prehrať aktuálne video, okrem Živých kanálov (Set-Top Box alebo RF).
16. Smer: Navigácia nahor/nadol alebo doľava/doprava v obsahu. Počas prehrávania použite tlačidlá doľava/doprava na rýchle pretáčanie dozadu/dopredu.
17. Späť: Návrat na posledný kanál, zatvorenie ponuky alebo aplikácie alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
18. Ovládací panel: Zobrazí ponuku rýchlych nastavení na obrazovke.
19. Domovská stránka Google TV: Krátkym stlačením sa rýchlo vrátite na domovskú obrazovku Google TV.
20. Ukončiť: Ukončenie ponuky.
21. Hlasitosť: Nastavenie úrovne hlasitosti. Dlhým stlačením tlačidla Hlasitosť „-“ vyberte kanál.
22. Kanál: V režime Živej televízie posuňte tlačidlo nahor alebo nadol a vyberte kanál.
23. Stlmiť: Krátkym stlačením stlmíte/zapnete stlmenie zvuku.
24. Farebné tlačidlá: Priamy výber možností.
25. Batérie typu AAA × 2

