


Rozšiřovač pokrytia Mi WiFi Range Extender AC1200

Návod na použitie

Všetky obrázky slúžia len na ilustračné účely. V závislosti od verzie a regiónu sa môžu od skutočného výrobku líšiť.

O tomto produkte

Rozšiřovač pokrytia Mi WiFi Range Extender AC1200 je určený na rozšírenie pokrytia vašej domácej siete Wi-Fi.



| | |
|-----------------------------|--|
| 1) Kontrolka signálu | Modrá, svieti nepretržite: Rozšiřovač pokrytia je pripojený k existujúcej sieti a prijíma silný signál. Oranžová, svieti nepretržite: Rozšiřovač pokrytia prijíma slabý signál. Odporúča sa premiestniť rozšiřovač pokrytia bližšie k smerovaču. Červená, svieti nepretržite: Rozšiřovač pokrytia je odpojený od siete. Pokúste sa ho premiestniť v rámci dosahu smerovača. Červená, bliká: Rozšiřovač pokrytia je pripravený na inicializáciu. Nesvieti: Rozšiřovač pokrytia nie je pripravený na pripojenie. |
| 2) Kontrolka systému | Modrá, svieti nepretržite: Systém funguje normálne. Modrá, bliká: WPS sa spracováva. Oranžová, svieti nepretržite: Systém sa zavádza. Oranžová, bliká: Systém sa aktualizuje. Nesvieti: Bez napájania. |
| 3) Tlačidlo WPS | Stlačením tlačidla spustíte sprievodcu WPS. |
| 4) Tlačidlo Reset | Stlačením a podržaním tlačidla aspoň na 5 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia. |

Inštalácia

1) Krok 1: Zapnutie

Zapojte rozšiřovač pokrytia do elektrickej zásuvky v blízkosti vášho smerovača. Počkajte, kým kontrolka „Signal“ nezačne blikáť na červeno.

2) Krok 2: Nastavenie

1. spôsob: Nastavenie pomocou aplikácie (odporúčané)

Stiahnite si aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a podľa pokynov v aplikácii dokončite nastavenie.



2. spôsob: Nastavenie tlačidlom WPS

- ① Ak je na smerovači tlačidlo WPS, stlačte ho.
- ② Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na rozširovači pokrytia. Po úspešnom pripojení by sa mala kontrolka „Signal“ rozsvietiť na modro.

Predvolené meno a heslo rozšírenej siete Wi-Fi po nastavení

- ① 2,4 GHz sieť Wi-Fi: Názov Wi-Fi na smerovači s „_Plus“ na konci
- ② 5 GHz sieť Wi-Fi: Názov Wi-Fi na smerovači s „_Plus_5G“ na konci
- ③ Heslo: Rovnaké ako smerovač

3) Krok 3: Zmena polohy rozširovača pokrytia

Zapojte rozširovač pokrytia na miesto medzi smerovačom a zónou, ktorá nie je pokrytá sieťou Wi-Fi. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu signálu, pokúste sa nájsť miesto, kde kontrolka „Signal“ svieti na modro. Ak nesvieti na modro, premiestnite rozširovač pokrytia bližšie k smerovaču.



Často kladené otázky

01. Čo mám robiť, ak aplikácia Mi Home/Xiaomi Home počas nastavovania nenájde moje zariadenie?

Rozširovač pokrytia Mi WiFi Range Extender AC1200 môžete manuálne nájsť v zozname zariadení v aplikácii a pridať ho podľa pokynov.

02. Čo mám urobiť, ak rozširovač pokrytia Mi WiFi Range Extender AC1200 prestane fungovať?

1. Ak je signál slabý, presuňte rozširovač pokrytia na také miesto, aby sa medzi ním a smerovačom nenachádzali veľké prekážky.
2. Ak je rozširovač pokrytia v režime offline, skontrolujte, či smerovač vysiela Wi-Fi signál. Ak smerovač funguje normálne, rozširovač pokrytia reštartujte a skúste to znova.

3. Skontrolujte, či sa rozširovač pokrytia nenachádza na čiernej listine vášho smerovača.
4. Ak problém pretrváva, podržte tlačidlo Reset asi 5 sekúnd, až kým kontrolka nesvieti nepretržite na oranžovo. Nastavenia nakonfigurujte ešte raz a skúste to znova.

03. Ako upravím nastavenia, keď chcem rozširovač pokrytia pripojiť do novej siete Wi-Fi?

Rozširovač pokrytia zresetujte na výrobné nastavenia a nastavenia nakonfigurujte znova.

Technické parametre:

Názov: Rozširovač pokrytia Mi WiFi Range Extender AC1200

Model: RA75

Prevádzková teplota: 0 – 40 °C

Vstup: 100 – 240 V str., 50/60 Hz, 0,3 A

Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 – 5250 MHz (≤ 23 dBm), 5250 – 5350 MHz (≤ 20 dBm); 5470 – 5725 MHz (≤ 27 dBm)

Typový štítok so základnými informáciami o výrobku sa nachádza na vonkajšej strane vzadu.

Osvedčenia:

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RA75 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.


Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo spotrebič s dvojitou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Upozornenie:

Aby boli splnené požiadavky vystavenia rádiový frekvenčnému žiareniu CE, zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm alebo viac medzi produktom a telami všetkých osôb.

Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie. Zariadenie pripájané napájacím káblom by malo byť nainštalované v blízkosti zásuvky a malo by byť ľahko prístupné.

Pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu od 5150 do 5350 MHz je používanie tohto zariadenia obmedzené iba na interiér v nasledujúcich krajinách:

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI |
| | FR | DE | EL | HU | IE | IT | LV | LT | LU |
| | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE |
| | UK(NI) | IS | LI | NO | CH | TR | | | |

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd

No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Peking, Čína