

xiaomi

Inteligentný zvlhčovač 2

návod na obsluhu




Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.





- Nádrž na vodu čistite každé 3 dni.
- Berte na vedomie, že vysoká úroveň vlhkosti môže v prostredí podporovať rast biologických organizmov.
- Dbajte na to, aby oblasť v okolí zvlhčovača nezvlhla, prípadne aby nebola mokrá. Ak dôjde k tvorbe vlhkosti, znížte výkon zvlhčovača. Ak výkon zvlhčovača nemožno znížiť, používajte ho prerušovane. Dbajte na to, aby absorpčné materiály, akými sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy nezvlhli.
- Počas plnenie a čistenia odpojte zariadenie od siete.
- Ak zariadenie nepoužívate, nikdy nenechávajte v zásobníku vodu.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším používaním zvlhčovač vyčistite.
- Každý tretí deň vyprázdnite nádobu na vodu a doplňte ju. Pred opätovným naplnením ju vyčistite vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami, ak to vyžaduje výrobca.
- Odstráňte vodný kameň, usadeniny alebo povlak, ktorý sa vytvoril na stenách nádoby na vodu alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.
- **VAROVANIE:** Vo vode v zásobníku, alebo v prostredí, kde sa zvlhčovač uskladňuje či používa, môže dochádzať k rastu mikroorganizmov. Následne môže dôjsť k ich šíreniu do vzduchu, čo predstavuje závažné zdravotné riziká. Vodu je preto potrebné meniť a nádobu dôsledne čistiť každé 3 dni.
- Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa do svetelného zdroja.
- Zvlhčovač nepripájajte ani neodpájajte zo siete s vlhkými rukami. Predídete tak riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Zvlhčovač sa nepokúšajte svojpomocne rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Po zapnutí zvlhčovača sa nedotýkajte odparovača.
- Mohli by ste zacítiť štipnutie.
- Napájací kábel nezmotávajte, nepoškodujte, ani naň nekladte žiadne ťažké predmety. Predídete tak riziku zásahu elektrickým prúdom, vzniku skratu či požiaru.
- Ak počas používania zvlhčovača dôjde k chybe, okamžite ho odpojte zo siete a obráťte sa na popredajný servisný tím.
- Počas prác na zvlhčovači nevyberajte zo základne nádobu na vodu. Nikdy sa tiež nedotýkajte rozvádzača vody či žiadnych iných súčastí vnútri zásobníka.
- Počas búrok alebo v prípade, ak zvlhčovač neplánujete dlhšie používať, spotrebič odpojte zo siete.
- Počas prevádzky zvlhčovača alebo prítomnosti vody v nádrži spotrebič nikdy neotáčajte dolu hlavou. Predídete tak poškodeniu elektronických súčastí.
- Nepriďavajte esenciálne oleje do žiadnych častí zvlhčovača, inak môže dôjsť k poškodeniu zvlhčovača. Esenciálne oleje pridávajte len do priehradky na esenciálny olej.
- Pri používaní zvlhčovača dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Za straty alebo poškodenia, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho používania zvlhčovača, zodpovedajú používatelia.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

	<p>Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.</p>
---	---

Vyhlásenie o zhode EÚ

	<p>Spoločnosť Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJJSQ05DY je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide</p>
---	--



Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania produktu sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Montáž

1. Do nádoby na vodu doplňte vodu z dutej časti krytu nádoby na vodu až po značku maximálnej hladiny vody. Pred použitím odstráňte upevňovací prvok plávajúcej dosky zo základne. Prípadne môžete nádobu na vodu vybrať a položiť na rovný povrch, potom otvoriť kryt nádoby na vodu a pridať vodu.


Ak chcete znovu nasadiť nádobu na vodu, zarovnajzte okienko hladiny vody s tlačidlom napájania a umiestnite nádobu na vodu na základňu. Okrem toho môžete otvoriť kryt nádoby na vodu a pridať vodu priamo bez toho, aby ste museli nádobu na vodu vyberať.

Uistite sa, že nádobu na vodu a základňu sú počas pridávania vody pevne položené na rovnom povrchu.

Počas pridávania vody nestriekajte vodu na vývduchy pary, aby nedošlo k úniku vody.




2. Na bavlnené vlákno naneste primerané množstvo esenciálneho oleja (predáva sa samostatne). Potom vložte bavlnené vlákno do priehradky na esenciálny olej a priehradku opäť nasadte.



Varovanie: Do priestoru na esenciálny olej nepridávajte toxické a nebezpečné látky.

Spôsob použitia

- Pripojenie do siete: Zvlhčovač pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky na prevádzku zvlhčovača. Keď zaznie dlhé pípnutie, zvlhčovač je v pohotovostnom režime.
- Zapnutie/vypnutie: Stlačte tlačidlo zapnutia, aby ste zvlhčovač zapli/vypli. Pri prvom zapnutí je zvlhčovač prednastavený na úroveň 1.
- Zmena režimu: Stlačením tlačidla režimu sa prepínajú režimy úrovne 1, úrovne 2, úrovne 3 a konštantnej vlhkosti, pričom príslušná kontrolka zostane biela. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zvlhčovača bude použitý posledný nastavený režim.



Popis kontroliek režimu

Režim v prevádzke	Kontrolka príslušného režimu bude svietiť na bielo.
Nedostatok vody v nádobe na vodu	Štyri kontrolky budú svietiť na červeno po dobu 30 sekúnd a potom zhasnú.
Nádoba na vodu odstránená	Štyri kontrolky budú svietiť na červeno a zhasnú, keď nádobu na vodu znovu nasadíte.

- Režim konštantnej vlhkosti (odporúčajú): V tomto režime sa udržiava vlhkosť na úrovni 60 % relatívnej vlhkosti. Ak aktuálna vlhkosť nedosiahne 60 % relatívnej vlhkosti, zvlhčovač sa prepne na úroveň 3. Keď vlhkosť okolia dosiahne 60 % relatívnej vlhkosti, zvlhčovač sa automaticky prepne na úroveň 1. Keď sa používa tento režim, kontrolka konštantnej vlhkosti bude svietiť.
- Poznámka: Odporúča sa používať režim konštantnej vlhkosti, aby sa zabránilo zamočeniu stolov v dôsledku nevhodného nastavenia režimu.
- UV sterilizácia: Zvlhčovač má zabudované UV-C svetlo, ktoré sa zapína súčasne so zvlhčovačom.
- Po vypnutí zvlhčovača sa svetlo UV-C vypne do dvoch minút.
- Poznámka: Kryt UV-C svetla je potrebné správne nasadiť zarovnaním značiek na zvlhčovači. V opačnom prípade zvlhčovač nemôže správne fungovať.
- Povolenie/vypnutie Wi-Fi: Súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla režimu povolíte alebo zakážete Wi-Fi.
- Zresetovanie wifi: Stlačte tlačidlo režimu a podržte ho stlačené sedem sekúnd. Keď sa rozblíka kontrolka Wi-Fi na oranžovo, Wi-Fi pripojenie bolo úspešne zresetované.
- Poznámka: Do 30 minút po úspešnom resetovaní Wi-Fi bude kontrolka Wi-Fi svietiť tri minúty na modro a zhasne, ak je zvlhčovač úspešne pripojený k sieti. Ak sa zvlhčovač nemôže pripojiť k sieti do 30 minút, funkcia Wi-Fi sa vypne.
- Ochrana pred chodom „na sucho“: Keď v nádobe na vodu dôjde voda, zvlhčovač trikrát pípne a kontrolky budú 30 sekúnd svietiť na červeno a potom zhasnú. Potom zvlhčovač prejde do pohotovostného režimu. Po pridaní vody stlačte tlačidlo napájania, čím zvlhčovač zapnete.
- Ochrana proti odstráneniu nádoby na vodu: Po vybratí nádoby na vodu zvlhčovač trikrát pípne a všetky kontrolky režimu budú svietiť na červeno. Potom sa zvlhčovač vypne. Po opätovnom nasadení nádoby na vodu kontrolky zhasnú a zvlhčovač prejde do pohotovostného režimu. Zvlhčovač zapnete stlačením tlačidla napájania.
- Ochrana proti nadmernej vlhkosti: Pri prevádzke na úrovni 3 sa zvlhčovač automaticky prepne na úroveň 1, ak zistí, že vlhkosť okolia prekročí 70 % relatívnej vlhkosti po dobu 30 minút. Táto funkcia môže zabrániť tomu, aby stoly neboli mokré od veľkého množstva vlhkosti.
- Poznámka: Táto funkcia je vypnutá a môžete ju zapnúť v aplikácii.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na komunikáciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.



DBA9B15B



Starostlivosť a údržba

- Pred čistením zvlhčovač vypnite a odpojte zo siete.
- Zvlhčovač môžete priamo utierať čistou, mäkkou a vlhkou handričkou a odporúčame ho čistiť raz týždenne.
- Filter sa odporúča čistiť aspoň raz týždenne a nádobu na vodu každé tri dni.
- Ak chcete odstrániť vodný kameň v nádobe na vodu, môžete do nádoby naliať kyselinu citrónovú (predáva sa samostatne), zotrieť vodný kameň vatovým tampónom alebo štetcom a potom nádobu vyčistiť vodou.
- Ak sa zvlhčovač vzduchu nebude dlhší čas používať, vyprázdnite nádobu na vodu, ale nevyliievajte vodu po stranách s tlačidlami. Pred uskladnením zvlhčovača všetky časti vyčistite a vysušte.
- Odporúčame každé tri mesiace vymieňať bavlnené vlákna v priehradke na esenciálny olej.

Preventívne opatrenia

Inštalácia zvlhčovača

- Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniam osôb alebo iným škodám, zabezpečte, že je zvlhčovač používaný správne.
- Zvlhčovač k elektrickej zástrčke pripájajte, až keď je kompletne zmontovaný.
- Zvlhčovač nerozoberajte.

Premiestnenie zvlhčovača

- Pred premiestňovaním zvlhčovač vypnite a odpojte zo siete.
- Počas prepravy alebo premiestňovania zvlhčovača najprv vyprázdnite nádobu na vodu.

Umiestnenie zvlhčovača

- Pri prvom použití zvlhčovača vzduchu v novom prostredí ho pred použitím nechajte 30 minút pri izbovej teplote, inak môže dôjsť k poškodeniu nádoby na vodu v dôsledku náhlej zmeny teploty.
- Zvlhčovač nekladte priamo na drevené povrchy, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo zdeformovaniu pôsobením vlhkosti.
- Zvlhčovač neumiestňujte do vzdialenosti dvoch metrov od nábytku a spotrebičov, aby ste chránili nábytok a spotrebiče pred vlhkosťou.
- Zvlhčovač uchovávajte mimo tepelných zdrojov, pričom ho nevystavujte priamym slnečným lúčom.
- Pred odložením nádobu na vodu najprv vyprázdnite.
- Zvlhčovač nepoužívajte na prikrývke ani uteráku, aby ste nezablokovali prívod vzduchu a nezamočili stôl.

Napájací kábel

Napájací kábel a elektrickú zásuvku používajte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu:

- Napájací kábel musí byť pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel.
- Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním zvlhčovača ho najprv vždy odpojte zo siete.

Nádoba na vodu

- Do nádoby na vodu nelejte vodu s teplotou nad 40 °C. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zvlhčovača.
- Neprievádzajte vodu cez výduchy pary.
- Ak sa v dne základne objaví voda, utrite ju suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu zvlhčovača.
- Zvlhčovač nepoužívajte v prostrediach, kde teplota klesá pod 0 °C. Voda v nádobe môže zamrznúť, čo môže poškodiť zvlhčovač. V takomto prostredí vždy vyprázdnite nádobu na vodu.
- Počas používania zvlhčovača vzduchu nevkladajte do nádoby na vodu žiadne kovové predmety, chemikálie ani čistiace prostriedky, pretože by sa tým zvlhčovač vzduchu poškodil a zhoršila by sa kvalita vzduchu.
- Pred vyprázdnením nádoby na vodu zvlhčovač vypnite a odpojte zo siete.

Používanie zvlhčovača

- Ak zvlhčovač začne vydávať neobvyklé zvuky, začne zvláštno páchnuť alebo sa prehrieva, okamžite ho prestaňte používať.
- Vlasy a tkaniny udržiavajte mimo zvlhčovača, aby sa nezamotali do otvorov alebo otvory nezablokovali.
- Na zvlhčovač si nesadajte, neopierajte sa oň a nenakláňajte ho.
- Pri používaní zvlhčovača spolu s plynovými spotrebičmi (plynové rúry, ohrievače) vždy zabezpečte dostatočné vetranie, aby nedošlo k uduseniu oxidom uhoľnatým.

Obmedzenia používania

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému poškodeniu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Zvlhčovač vždy kladte na rovný povrch. V opačnom prípade nemusí byť údaj o hladine vody správny, prípadne môže dôjsť k pretečeniu nádoby.
- Napätie v elektrickej zásuvke musí byť totožné s napätím tohto zvlhčovača. Ak sa napätia nezhodujú, zvlhčovač nepoužívajte.

Technické parametre

Názov: Zvlhčovač vzduchu

Model: MJJSQ05DY

Menovité napätie: 220 – 240 V~

Menovitý príkon: 28 W

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Prevádzková frekvencia: 2400 – 2483,5 MHz

Prevádzková teplota: 5 °C až 40 °C

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; Bluetooth 4.2

Kapacita zvlhčovania: 350 ml/h *

Hluk: ≤ 38 dB(A)

Čistá hmotnosť: 1,57 kg

Kapacita nádoby na vodu: 4,5 l

Rozmery položky: Φ 190× 335 mm

Maximálny výstupný výkon: 20 dBm

Prevádzková vlhkosť: 10 % – 80 % RV

* Zvlhčovaciu kapacitu testovala spoločnosť CVC Testing Technology Co., Ltd. podľa normy GB/T 23332-2018. Testovaný uhol dávkovania pary je 180°. Skúšobný protokol č.: WTS2022-8606.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,

Foshan City, Guangdong Province, Čína

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518