

Bezdrôtová bezpečnostná kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Preventívne opatrenia


- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je stanovený prevádzkový rozsah.
- Táto kamera je precízny elektronický produkt. Je vodotesná, s krytím IP65. Aby nedošlo k ovplyvneniu bežného používania, nevystavujte kameru extrémne vlhkému prostrediu ani miestam, kde sa do kamery môže dostať voda.
- Vonkajšia kamera obsahuje batériu. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu, ohňu ani iným zdrojom tepla.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, nesmerujte objektív kamery na reflexný povrch, prípadne vedľa neho (ako sú napríklad sklenené okná alebo biele steny). V opačnom prípade by sa mohol obraz bližšie ku kamere javiť ako nadmerne jasný a ďalej od kamery ako tmavý, prípadne by mohla kamera zobrazovať iba biely obraz.
- Zabezpečte, aby bola kamera nainštalovaná na mieste so silným signálom Wi-Fi. Kameru neinštalujte do blízkosti mikrovlnných rúr a iných objektov alebo miest, ktoré majú vplyv na signál Wi-Fi.
- Keď je funkcia nočného videnia zapnutá alebo vypnutá, kamera prepne IR filter. To môže byť sprevádzané jemným cvaknutím, čo je normálne.
- Batériu kamery sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Nesprávna prevádzka môže spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu.
- Používanie v prostredí s nízkou teplotou alebo počas nabíjania ovplyvní pohotovostnú dobu tohto výrobku. Počas nabíjania nepoužívajte funkciu nahrávania v reálnom čase príliš dlho, aby ste predišli zníženiu životnosti batérie. Skutočná pohotovostná doba závisí na prostredí a zvyklostiach používania.

Opis výrobku


Obsah balenia



Vonkajšia kamera
(vrátane batérie)



Lepiaca šablóna



Rozperka (3 ks)



Skrutka (3 ks)



Nabíjací kábel (1 m)



Návod na obsluhu




Vyhlásenie o záruke



Nálepka Pozor


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

Vonkajšia kamera




Montáž vonkajšej kamery


1. Na stenu nalepte lepiacu šablónu.
2. Do steny vyvrtajte dva otvory podľa pozícií otvorov na lepiacej šablóne. Otvory by mali mať priemer približne 5 mm a hĺbku približne 26 mm.
3. Do vyvrtaných otvorov vsuňte rozperky.



4. Podľa znázornenia na obrázku odstráňte z podstavca skrutku proti krádeži a zatlačte kameru smerom nahor, aby ste ju zložili z montážnej dosky podstavca.




5. Montážnu dosku podstavca pripevnite na stenu pomocou skrutky.
Poznámka: Otvor na skrutku proti krádeži by mal smerovať nadol.



6. Tlačidlo vonkajšej kamery nasmerujte nadol a otočte podstavec vonkajšej kamery o 180° tak, aby otvor na skrutku proti krádeži smeroval nadol.

7. Namontujte vonkajšiu kameru na montážnu dosku podstavca a utiahnite skrutku proti krádeži.



Spôsob použitia

Nabíjanie: Pred použitím vonkajšiu kameru úplne nabite.

Zapnutie/vypnutie: Kameru zapnete/vypnete stlačením tlačidla napájania.

Resetovanie: Keď je kamera v prevádzke, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd. Po úspešnom resetovaní vonkajšej kamery začne kontrolka blikať naoranžovo.

Popis kontrolky stavu

Čaká sa na resetovanie: Oranžová	Pripája sa: Blikajúca modrá	Nabíjanie: Blikajúca červená
Čaká sa na pripojenie: Blikajúca oranžová	Pripojené: Nesvieti	Úplné nabitie: Nesvieti

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

- Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na komunikáciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.
- Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.
- Uistite sa, že vnútorný prijímač kompatibilný s touto vonkajšou kamerou bol zakúpený a nainštalovaný samostatne a že vnútorný prijímač bol úspešne pripojený k aplikácii.
- Otvorte domovskú stránku aplikácie Mi Home, ťuknite na ikonu + v pravom hornom rohu, naskenujte QR kód tela vonkajšej kamery a dokončite párovanie podľa pokynov v aplikácii. Po úspešnom spárovaní sa kontrolka vypne.



Poznámka:

- Tento produkt podporuje iba pripojenie k 2,4 GHz sieti Wi-Fi a nepodporuje 5 GHz siete Wi-Fi. Vnútorný prijímač je možné pripojiť aj pomocou ethernetového kábla.
- Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie.

Technické parametre

Názov: Mi Bezdrôtová vonkajšia bezpečnostná kamera 1080p

Model: MWC14

Menovitý vstup: 5 V js., 2 A

Rozmery vonkajšej kamery: 52,7 × 122 × 102,6 mm

Čistá hmotnosť vonkajšej kamery: 273 g

Uhol objektívu: 130°

Rozlíšenie: 1920 × 1080

Clona: F2,1

Video kodek: H.265

Svetlo pre nočné videnie: Osem 940 nm IR svetiel

Prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C

Krytie: IP65

Kapacita batérie: 5700 mAh, 3,65 V

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilita: Android 6.0 a iOS 10.0 alebo vyššia verzia

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Bezpečnosť batérie

Toto zariadenie má zabudovanú batériu, ktorú nemožno vybrať alebo vymeniť. Batériu nerozoberajte, ani inak neupravujte.

Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštaláčnej firmy alebo od miestnych úradov.

Informácie o CE

Spoločnosť Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MWC14 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

Adresa: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Šanghaj, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: 1.0

Dovozca:

Mystical, a.s., Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, IČO 36280518