

xiaomi


13,5" LCD tablet

na písanie (farebná verzia)

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku



Funkcie


• Plocha na písanie

Na tejto ploche môžete jednoducho písať, čmárať a kresliť. Aby sa vám písalo príjemnejšie a nepoškodili ste povrch obrazovky, používajte stylus, ktorý bol priložený k tomuto tabletu.


• Priestor na batérie


K tabletu na písanie je priložená gombíková batéria CR2025. Ak sa batéria vybije, čo najskôr ju vymeňte.


• Tlačidlo na vymazanie

Stlačením tohto tlačidla vymažete obsah obrazovky, ak je prepínač uzamknutia nastavený do polohy .



• Prepínač uzamknutia

Ak chcete aktivovať funkciu vymazania, nastavte prepínač uzamknutia do tejto polohy .

Ak chcete funkciu vymazania vypnúť, nastavte prepínač uzamknutia do tejto polohy .

Poznámka: Prepínač uzamknutia je štandardne nastavený do polohy .

• Oblasť snímača voľnej plochy

Keď je prepínač uzamknutia v tejto polohe , dotknite sa oblasti snímača voľnej plochy  hrotom stylusu, čím vymažete obsah na obrazovke.

• Magnetický stylus

Magnetické pásky sú umiestnené na bočných stranách tabletu a ihly, na jednoduché a bezpečné skladovanie.

Technické parametre

Názov: Xiaomi 13,5" LCD tablet na písanie (farebná verzia)

Model: MJXHB02WC

Typ batérie: Gombíková batéria (CR2025)

Materiály: ABS, polymérový LCD

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Každodenná starostlivosť a údržba

- Tento tablet obsahuje elektronické komponenty a gombíkovú batériu. Škrvny na povrchu možno utrieť mäkkou suchou handričkou.
- Tablet uchovávajte na chladnom mieste. Tablet nepoužívajte v nadmerne prašnom a vlhkom prostredí, s teplotou nad 40 °C alebo pod 5 °C.
- Tablet nevystavujte silnému slnečnému ani UV svetlu.



My, spoločnosť Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.




My, spoločnosť Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými právnymi predpismi. Úplné znenie vyhlásenia o zhode UK je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>


Varovania

- Tablet nevystavujte silnému ohňu ani vode.
- Aby ste plochu na písanie nepoškrabali, nepíšte po nej ostrými ani tvrdými predmetmi.
- Tablet neohýbajte, mohli by ste ho poškodiť.
- Tablet sa nepokúšajte rozoberať. V prípade problému sa obráťte na oddelenie služieb po predaji.
- Tablet disponuje jednorazovou batériou. Nepokúšajte sa ju nabíjať.
- Tablet obsahuje malé diely, ako je napr. batéria alebo jej kryt. Malé diely nie sú určené na hranie. Aby ste predišli riziku zadusenia, nedovoľte deťom sa s nimi hrať.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Batériu neprehĺtajte. Hrozí riziko poleptania.
- Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Prehltnutie gombíkovej batérie môže už do dvoch hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny, prípadne smrť.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne uzatvoriť, prestaňte výrobok používať a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že došlo k požitiu batérií alebo k ich vloženiu do akejkoľvek časti ľudského tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ môže dôjsť k vyradeniu zabezpečenia (napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením či prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Pokyny týkajúce sa inštalácie batérie



Krok 1: Pomocou nástroja vypáčte kryt batérie z priestoru na batérie, ako je znázornené na obrázku.



Krok 2: Opatrne vytiahnite kryt batérie a vložte gombíkovú batériu do priestoru pre batériu kladnou stranou nahor.

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518