



xiaomi Watch 2 Pro


Používateľská príručka



Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, naskenujte kód QR alebo pripojte hodinky k aplikácii a skontrolujte ich v používateľskej príručke.

Prehľad produktu

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.



Ak chcete získať podrobnejšie informácie o hodinkách, pripojte ich k aplikácii a pozrite si pokyny.



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.

Ako sa pripojiť

Stiahnite si a nainštalujte Mi Fitness, aby ste mohli lepšie spravovať svoje hodinky, a prihláste sa pomocou svojho účtu Xiaomi pre ďalšie služby. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete hodinky. Naskenujte telefónom QR kód zobrazený na hodinkách a stiahnite si ho

a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať QR kód nižšie alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu z App Store.

Poznámky: Po odsúhlasení zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi vstúpite do procesu overenia Bluetooth. Dokončíte proces overenia podľa pokynov.

GPS a A-GPS

Hodinky podporujú sledovanie Global Position System (GPS). Keď cvičíte vonku, ako je beh, GPS automaticky začne pracovať a upozorní vás, keď je určovanie polohy úspešné, a po ukončení cvičenia ukončí sledovanie. Vonkajšie otvorené pole je najlepším miestom na sledovanie GPS; zatiaľ čo keď ste v hustom dave, zdvihnutie ruky môže lepšie pomôcť GPS pri určovaní polohy. Odporúča sa začať cvičiť až vtedy, keď GPS začne fungovať.

Hodinky disponujú funkciou Assisted GPS (A-GPS), ktorá dokáže urýchliť určovanie polohy GPS prostredníctvom údajov priamo zo satelitov GPS. Uistite sa, že sú hodinky prepojené s telefónom cez Bluetooth, údaje sa môžu automaticky synchronizovať z aplikácie do hodínok a tiež sa automaticky aktualizujú údaje A-GPS. V prípade, že údaje neboli synchronizované sedem po sebe nasledujúcich dní, platnosť údajov A-GPS vyprší. Ak áno, informácie o polohe bude potrebné znova získať. Ak chcete aktualizovať informácie o polohe, môžete prejsť na stránku vonkajších cvičení na hodinkách.

Nabíjanie

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, hodinky ihneď nabite. Pred nabíjaním utrite dosucha kontakty zadnej časti hodínok a doku, aby ste predišli zvyškovému potu alebo vlhkosti.

Špecifikácie

Názov: Smart hodinky
Model: M2234W1

Vstupné napätie: 5 V
Kapacita batérie: 495 mAh

Vodeodolnosť: 5ATM 

 Symbol označuje jednosmerné napätie

Vstupný prúd: 2A

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 5.2

GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS

Wi-Fi 2.4G/5G, 802.11 /b/g/n/a

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

Prevádzková teplota: 0°C až 35°C

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi v pásme 2,4 GHz: 20 dBm

5 GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm,

5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 MHz

Kompatibilné s: Tento produkt podporuje iba určité systémy Android. Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Regulačné informácie, certifikáciu produktu a logá zhody súvisiace s Xiaomi Watch 2 Pro nájdete v časti Nastavenia o hodinkách > Regulačné



© Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom. 2023.8 na produkte znamená, že tento produkt bude uvedený na trh po roku 2023.8.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia, ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním vášho odpadového zariadenia na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Vyhlásenie o zhode EÚ/UK



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2234W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2234W1 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Toto zariadenie bolo testované a splňa príslušné limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF).

Špecifická miera absorpcie (SAR) označuje rýchlosť, akou telo absorbuje RF energiu. Limity SAR závisia od toho, či sa toto zariadenie používa pri hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2,0 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva na použitie na hlave a 4,0 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva na použitie na zápästí.

Počas testovania sa rádiá tohto zariadenia nastavujú na najvyššiu úroveň vysielania a umiestnia sa do pozícií, ktoré simulujú používanie vedľa úst, s odstupom 5 mm, a na zápästí bez oddeľovania.

Pri umiestňovaní tohto zariadenia do blízkosti úst dodržujte vzdialenosť aspoň 5 mm, aby ste zabezpečili, že úrovne expozície zostanú na testovaných úrovniach alebo pod nimi.

Po testovaní sú najvyššie hodnoty SAR nasledovné:

Vedľa úst: 0,323 W/kg

Zápästie: 0,418 W/kg

Bezpečnostné opatrenia

- Pri každodennom používaní pohodlne utiahnite hodinky okolo zápästia na šírku jedného prsta od kosti zápästia. Upravte remienok tak, aby snímač srdcovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať údaje.
- Pri používaní hodínok na meranie tepovej frekvencie držte zápästie nehybne.
- Hodinky majú vodotesnosť 5 ATM (hĺbka 50 metrov). Dá sa nosiť v bazéne, pri plávaní pri brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nemožno ho však použiť v horúcich sprchách, saune alebo pri potápaní. Okrem toho pamätajte na to, aby ste sa vyhli priamemu nárazu rýchlych prúdov na hodinky počas vodných športov. Funkcia vodeodolnosti nie je trvalá a môže časom klesnúť.
- Dotykový displej hodínok nepodporuje operácie pod vodou. Keď sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, použite mäkkú handričku na utretie prebytočnej vody z ich povrchu pred použitím.
- Počas každodenného používania nenoste hodinky príliš tesne. Udržujte jeho kontaktnú oblasť suchú a pravidelne čistite remienok vodou. Okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak kontaktná oblasť na koži vykazuje známky začervenania alebo opuchu.
- Informácie o produkte sú uvedené na zadnom puzdre hodínok pre vašu referenciu.
- Na nabíjanie hodínok použite priložený nabíjací dok. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré vyhovujú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Uistite sa, že napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky sú počas nabíjania v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným tekutinám.
- Prevádzková teplota hodínok je 0°C až 35°C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať.

- Ak je obrazovka rozbitá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a kontaktovať autorizovaného poskytovateľa servisu.
- Hodinky majú vstavanú batériu. Aby ste predišli poškodeniu batérie alebo hodiniiek, batériu sami nerozoberajte a nevymieňajte. Batériu môžu vymeniť iba autorizovaní poskytovatelia servisu; v opačnom prípade spôsobí potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj zranenia osôb, ak sa použije nesprávny typ batérie.
- Nerozoberajte, neudierajte, nestláčajte ani nehádzte hodinky do ohňa. Ak dôjde k opuchu alebo úniku kvapaliny, okamžite prestaňte batériu používať.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie, čo môže viesť k výbuchu.
- Tieto hodinky nie sú zdravotnícke zariadenie, žiadne údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami by sa nemali používať ako základ pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.
- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste predišli uduseniu alebo inému nebezpečenstvu alebo poškodeniu spôsobenému deťmi, uchovávajte hodinky mimo dosahu detí.
- Ak hodinky nebudete dlhší čas používať, po úplnom nabití ich vypnite a potom ich uložte na chladnom a suchom mieste. Hodinky nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Batériu nevyhadzujte do odpadu, ktorý sa likviduje na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo predpisy.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Počas používania držte indikátor výrobku mimo očí detí a zvierat.

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho pri vysokej hlasitosti.
- Zariadenie je obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch, keď pracuje vo frekvenčnom rozsahu 5250 až 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)



OZNÁMENIE O ZÁRUKU

Ako spotrebiteľ Xiaomi máte za určitých podmienok výhody z dodatočných záruk. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody spotrebiteľskej záruky, ktoré dopĺňajú a nie namiesto akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Trvanie a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Viac informácií o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vráti váš produkt. Bežné opotrebenie, vyššia moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa nie sú zaručené. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v sieti autorizovaných servisov Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal produkty. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú môže Xiaomi identifikovať.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Ilustrácie produktu, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto používateľskej príručke sú schematické diagramy, ktoré slúžia len na referenciu a môžu sa mierne líšiť od skutočného produktu. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo spoločnosť v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii návodu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xierqi Middle Road, okres Haidian, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com