



# Hodinky Xiaomi Watch 2


Návod na obsluhu



Ak máte záujem o viac informácií, naskenujte QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii a pozrite si používateľskú príručku.

## Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.



Ak chcete získať podrobnejšie informácie o hodinkách, pripojte ich k aplikácii a pozrite si pokyny.



Naskenujte QR kód a stiahnete si aplikáciu.

## Spôsob pripojenia

Pre lepšie ovládanie hodínok si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mi Fitness, prihláste sa do svojho účtu Xiaomi, kde získate prístup k ďalším službám. Hodinky zapnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia. Telefónom naskenujte QR kód, ktorý sa zobrazuje na hodinkách. Následne si stiahnite aplikáciu a nainštalujte ju. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo si aplikáciu stiahnuť z obchodov s aplikáciami a nainštalovať ju.

Poznámky: Po odsúhlasení zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi vstúpíte do procesu overenia Bluetooth. Postupujte podľa pokynov na stránke a dokončíte overovací proces.

## GPS a A-GPS

Hodinky podporujú funkciu globálneho polohového systému (GPS) na určenie polohy. Pri aktivite v prírode, napríklad pri behaní, sa GPS zapne automaticky a upozorní vás, že určenie polohy prebehlo úspešne. Po ukončení aktivity sa sledovanie ukončí. Vonkajšie otvorené priestranstvo je pre GPS sledovanie najvhodnejšie, pokiaľ sa nachádzate v hustom dave, zdvihnutie ruky môže pomôcť GPS pri určení polohy. S cvičením sa odporúča začať až po zapnutí GPS.

Hodinky sú vybavené funkciou Assisted GPS (A-GPS), ktorá dokáže zrýchliť určenie polohy pomocou GPS pomocou dát získaných priamo z družíc GPS. Uistite sa, že hodinky sú spojené s telefónom pomocou Bluetooth. Údaje môžu byť automaticky synchronizované z aplikácie do hodínok a automaticky aktualizované budú aj údaje z A-GPS. V prípade, že údaje neboli synchronizované sedem dní po sebe, platnosť údajov z A-GPS vyprší. Ak k tomu dôjde, bude potrebné znova získať informácie o polohe. V hodinkách prejdite na stránku aktivít v prírode, kde môžete aktualizovať informácie o polohe.

## Nabíjanie

Pri nízkej úrovni batérie hodinky okamžite nabite.

Pred nabíjaním dosucha utrite kontakty na zadnej strane hodínok a doku a odstráňte z nich zvyšky potu alebo vlhkosti.

## Technické parametre

Názov: Inteligentné hodinky

Model: M2320W1

Odolnosť voči vode: 5ATM

Kapacita batérie: 495 mAh

Vstupné napätie: 5 V  $\equiv$

$\equiv$  Symbol označuje jednosmerné napätie

Vstupný prúd: 2 A

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 5.2

GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS

Wi-Fi 2,4 G/5G, 802.11 /b/g/n/a

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 MHz

Prevádzková teplota: 0 °C až 35 °C

Bluetooth: 20 dBm

2,4 GHz pásmo Wi-Fi: 20 dBm

5 GHz Wi-Fi: 5150 – 5250 MHz: 23 dBm, 5250 – 5350 MHz:

20 dBm,

5470 – 5725 MHz: 20 dBm, 5725 – 5850 MHz: 14 dBm

Kompatibilita: Tento výrobok podporujú len niektoré systémy Android. Podrobné informácie nájdete na stránke výrobku na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Informácie regulačných orgánov, certifikácie výrobku a logá súladu týkajúce sa hodíniek Xiaomi Watch 2, sú dostupné v ponuke Settings (Nastavenia) > About Watch (Informácie o hodinkách) > Regulatory (Regulačné oznámenia).



Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Označenie 2024.2 na výrobku informuje, že tento výrobok bude uvedený na trh od februára 2024.

## Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

## Vyhlasenia o zhode EÚ/UK



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2320W1 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2320W1 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF).

Špecifická miera absorpcie (SAR) sa týka rýchlosti, akou telo absorbuje rádiovú frekvenciu energiu. Limity SAR závisia od toho, či sa toto zariadenie používa pri hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2 watt na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití pri hlave a 4 watt na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästí.

Počas testovania sú rádiá tohto zariadenia nastavené na najvyššie úrovne prenosu a sú umiestnené v polohách, ktoré simulujú používanie pri ústach s odstupom 5 mm a na zápästí

bez odstupe.

Pri umiestňovaní tohto zariadenia do blízkosti úst dodržiavajte odstup aspoň 5 mm, aby sa zabezpečilo, že úrovne expozície zostanú na úrovni testovaných hodnôt alebo pod nimi.

Po testovaní sú najvyššie hodnoty SAR nasledovné:

Vedľa úst: 0,482 W/kg

Zápästie: 1,059 W/kg

### Bezpečnostné opatrenia

- Na bežné nosenie si hodinky nasadíte tak, aby vám medzi remienkom a zápästnou kosťou ostala medzera na šírku jedného prsta. Remienok nastavte tak, aby senzor srdcovej frekvencie mohol zhromažďovať údaje.
- Pri používaní hodínok na zmeranie srdcovej frekvencie zápästím nepohybujte.
- Hodinky sú odolné voči vode, do tlaku 5 ATM (50-metrová hĺbka). Môžete si ich nechať nasadené v bazéne, pri plávaní v blízkosti pobrežia alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nemôžu sa však používať v horúcich sprchách, v saunách ani pri potápaní. Počas vodných športov chráňte hodinky pred priamym pôsobením silných prúdov. Odolnosť voči vode nie je trvalá a časom sa môže meniť.
- Dotykovú obrazovku hodínok nemožno používať pod vodou. Keď sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, pred použitím jemnou handričkou odstráňte z povrchu hodínok prebytočnú vodu.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neuťahujte. Kontaktnú plochu náramku udržiavajte suchú a remienky pravidelne čistite vodou. Ak kontaktná plocha na pokožke začne vykazovať známky sčervenania alebo opuchnutia, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Informácie o výrobku sú uvedené na zadnom kryte hodínok.
- Na nabíjanie hodínok používajte len priložený nabíjací dok. Používajte len napájacie adaptéry, ktoré sú v súlade s miestnymi bezpečnostnými štandardami alebo sú certifikované a dodávané osvedčenými výrobcami.
- Počas nabíjania uchovávajte napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky na suchom mieste. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami ani ich nevystavujte dažďu či iným tekutinám.
- Prevádzková teplota hodínok je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká či príliš nízka, hodinky môžu fungovať nesprávne.
- Ak je obrazovka prasknutá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Hodinky sú vybavené vstavanou nabíjateľnou batériou. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu nerozoberajte ani nevymieňajte sami. Batériu môže vymeniť len autorizovaný servis. Použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj zranenia osôb.
- Hodinky nerozoberajte, neprepichujte, nedrvtvte ani nehádzte do ohňa. V prípade zmeny tvaru alebo vytečenia batérie okamžite prestaňte batériu používať.
- Likvidácia batérie vhadením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením či prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Tieto hodinky neslúžia ako zdravotnícka pomôcka. Údaje alebo informácie z nich sa nesmú používať ako základ na diagnostiku, liečbu či na prevenciu ochorenia.
- Hodinky a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Udržujte hodinky mimo dosahu detí, aby nedošlo k zaduseniu alebo inému ohrozeniu či škodám spôsobeným deťmi.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ich doplna, potom vypnite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Hodinky nabíjajte aspoň každé 3 mesiace.
- Nevyhadzujte batériu do odpadu, ktorý je určený na likvidáciu na bežných skládkach. Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi alebo predpismi.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Počas používania výrobku nesmú kontrolky produktu svietiť do očí detí a zvierat.

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nevystavujte sa dlhší čas zvýšenej hlasitosti.
- Používanie tohto zariadenia je obmedzené na interiér pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5250 až 5 350 Mhz.

	AT	BE	BG	HR	CY	ČZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK (NI)



## VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

**Odmietnutie zodpovednosti:** Ilustrácie výrobku, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tomto návode na obsluhu sú len orientačné a slúžia výhradne na referenčné účely. Od skutočného výrobku sa môžu mierne líšiť. Tento návod vydala priamo spoločnosť Xiaomi alebo iná spoločnosť z ekosystému Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tomto návode alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii návodu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518