

xiaomi

# Teplovzdušný ohrievač

Návod na obsluhu

## Bezpečnostné pokyny

---

- Tento ohrievač je určený výhradne na použitie vnútri. Počas používania položte ohrievač stabilne na rovný povrch, nenakláňajte ho a neprevracajte.
- Ohrievač nepoužívajte, ak spadol. Ohrievač nepoužívajte v prípade viditeľných známok poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Aby ste znížili riziko požiaru, textílie, záclony alebo iné horľavé materiály musia byť vo vzdialenosti minimálne 1 meter od výstupu vzduchu. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali pohybovať v jeho blízkosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zariadenie výhradne zapínať a vypínať za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované do určenej prevádzkovej pozície, a že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli možným rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie pripájať do elektriny, regulovať, čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.  
UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitný pozor treba dávať, keď sa v blízkosti nachádzajú deti a zraniteľné osoby.
- Nevystavujte holú pokožku priamemu kontaktu s ohrievačom, aby ste sa vyhli popáleninám.
- Nedotýkajte sa ohrievača mokрыmi rukami. Nepoužívajte ho na udržiavanie tepla pre zvieratá a rastliny. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa ohrievača počas jeho používania alebo bezprostredne po vypnutí.
- Aby ste predišli riziku prehriatia alebo požiaru, nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
- Ohrievač používajte výhradne v dobre vetranom prostredí. Dbajte na to, aby sa do prívodu alebo výstupu vzduchu na ohrievači nedostali žiadne cudzie predmety alebo aby ho nezablokovali.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, do žiadnych otvorov na ohrievači nestrkajte žiadne vodiče ani cudzie predmety.
- Ohrievač neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov, ako sú benzín a farby, ani v blízkosti predmetov, ktoré sa vplyvom tepla ľahko deformujú, menia svoju farbu alebo sa znehodnocujú, ani na miestach so silnou prašnosťou, ako sú garáže alebo dielne.
- Tento ohrievač zabezpečuje vykurovanie s vysokým výkonom. Aby ste predišli riziku spálenia zástrčky alebo požiaru v dôsledku prehriatia, pri prvom použití tohto ohrievača alebo pri výmene elektrickej zásuvky vždy skontrolujte, či zástrčka a elektrická zásuvka dobre zapadajú. Kontrolu vykonajte podľa nasledujúceho postupu:
  1. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky, potom vyberte režim 2000 W a ohrievajte približne 30 minút.
  2. Ohrievač vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky a skontrolujte, či hroty elektrickej zásuvky nie sú príliš horúce (či nie je teplota vyššia ako 55 °C). Ak áno, skúste inú elektrickú zásuvku.
- Ohrievač nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo elektrickou zástrčkou. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, v záujme predchádzania bezpečnostným rizikám napájací kábel alebo zástrčku, ktoré získate od výrobcu alebo v servisnom stredisku, musí vymeniť profesionál.
- Aby ste predišli riziku preťaženia elektrického okruhu, počas používania ohrievača nepoužívajte ten istý elektrický okruh na napájanie iných zariadení.
- Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, ohrievač nerozoberajte svojpomocne. Ak ohrievač prestane fungovať, obráťte sa na oddelenie služieb po predaji.

## VAROVANIA

---


- ⚠ Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.
- ⚠ Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- ⚠ Ohrievač nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy ani bazéna.
- ⚠ Pokiaľ nie je zabezpečený trvalý dohľad, ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osoby, ktoré nedokážu miestnosť opustiť samostatne.
- ⚠ Ohrievač neoplachujte vodou.
- ⚠ Ohrievač neponárajte do vody.
- ⚠ Do ohrievača nenalievajte vodu.
- ⚠ Ohrievač nepoužívajte v skleníkoch ani na staveniskách.

## Opis výrobku

---

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.



## Spôsob použitia

---

### Pred použitím

- Skontrolujte, či je ohrievač v dobrom stave. Uistite sa, či napájací kábel nie je poškodený ani zlomený.
- Použite elektrickú zásuvku s menovitým prúdom aspoň 10 A. Odporúča sa zapojiť napájací kábel do zásuvky v stene. Nezdierajte tú istú napájaciu lištu s inými spotrebičmi.
- Ak používate ohrievač na zaistenie optimálneho výkonu ohrevu, odporúčame ho umiestniť jeden až dva metre od vás.


### Zapnutie

Pripojte ohrievač k napájaniu. Otočte ovládač režimu do iného režimu ako OFF (vypnuté) a potom sa rozsvieti kontrolka napájania.

## Vypnutie

Otočte ovládač režimu do polohy OFF (vypnuté) a kontrolka napájania zhasne.

Poznámka: Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a odpojte zo zásuvky.



## Zmena režimu

Otáčaním ovládača režimov môžete prepínať medzi jednotlivými režimami: oscilácia 1200 W ( $\overrightarrow{1200W}$ ), oscilácia 2000 W ( $\overrightarrow{2000W}$ ), 1200 W a 2000 W.

Poznámky:

- Pri použití režimu s osciláciou bude ohrievač počas fúkania oscilovať pod uhlom 70°.
- 1200 W a 2000 W sa vzťahujú na prevádzkový výkon, pričom 2000 W zahrieva rýchlejšie ako 1200 W.

## Nastavenie teploty

- Ohrievač bol pri opustení výrobného závodu nastavený na najvyššiu teplotu. Ak chcete ohrievač používať, jednoducho otočte ovládač režimu a zapnite ho.
- Ak je teplota počas prevádzky ohrievača príliš vysoká, otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili teplotu. Ohrievač prestane ohrievať, keď sa regulátor teploty otočí na najnižšiu teplotu.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky vypne. Po poklese teploty sa opäť spustí ohrievanie.

## Starostlivosť a údržba

---

- Pred čistením ohrievač vypnite, odpojte zo zásuvky a počkajte, kým úplne vychladne. Na utieranie ohrievača použite čistú, mäkkú a vlhkú handričku. Počas čistenia nekvapkajte vodu do ohrievača.
- Počas starostlivosti a údržby ohrievač nerozoberajte.
- Po vyčistení a pred uskladnením alebo použitím skontrolujte, či je ohrievač úplne suchý.
- Aby ste zabránili poškodeniu a zhrdzaveniu povrchovej vrstvy ohrievača, vyhnite sa nárazom alebo jeho poškrabaniu.
- Ak ohrievač neplánujete dlhšiu dobu používať, odložte ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

## Riešenie porúch

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ohrievač nie je pripojený k napájaniu.	Napájací kábel nie je pripojený správne.	Skontrolujte zástrčku a zapojte zástrčku do zásuvky poriadne.
	Ohrievač nie je umiestnený stabilne.	Ohrievač stabilne umiestnite na rovný povrch.
Ohrievač nefunguje.	Teplota ohrievača je príliš vysoká a spustí sa ochrana proti prehriatiu.	Prívod a výstup vzduchu udržiavajte voľné a bez prekážok. Po vychladnutí ohrievač znovu spustite.
Keď sa ohrievačom pohybuje alebo trasie, vydáva nezvyčajné zvuky.	Oceľová guľôčka v spínači na ochranu pri prevrhnutí hrká.	Je to normálne. Ohrievačom netraste.

## Technické parametre

Názov: Teplovzdušný ohrievač  
Model: LSNFJ03ZMEU  
Menovitý príkon: 2000 W  
Menovité napätie: 220 – 230 V~  
Menovitá frekvencia: 50 Hz  
Čistá hmotnosť: Približne 2,3 kg  
Rozmery zariadenia:  $\Phi 176 \times H471$  mm  
Farba: Biela  
Prevádzková životnosť: 4000 hod.  
Skladovacia teplota: -20 °C až 55 °C  
Skladovacia vlhkosť: 5 % – 90 %  
Dátum výroby: Pozri rámček

## Informácie o súlade s nariadeniami

### Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Beijing Smartmi Electronics Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration>.

### Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>				<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
Nominálny Tepelný výkon	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	[Nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P <sub>min</sub>	1,2	kW	Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[Nie]
Maximálny priebežný tepelný výkon	P <sub>max,c</sub>	2,0	kW	Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[Nie]
<b>Vlastná spotreba elektriny</b>				Tepelný výkon s pomocou ventilátora	[Nie]
Pri menovitom tepelnom výkone	e <sub>lmax</sub>	0,000	kW	<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
Pri minimálnom tepelnom výkone	e <sub>lmin</sub>	0,000	kW	Jednourovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[Nie]
V pohotovostnom režime	e <sub>lPR</sub>	0,000	kW	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[Nie]
				S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[Áno]
				S elektronickým ovládaním izbovej teploty	[Nie]
				Elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[Nie]
				Elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[Nie]
				<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
				Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[Nie]
				Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[Nie]
				S možnosťou diaľkového ovládania	[Nie]
				S prispôsobivým ovládaním spustenia	[Nie]
				S obmedzením času prevádzky	[Nie]
				So snímačom čiernej žiarovky	[Nie]
Kontaktné údaje		Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District Peking, Čína			

## VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONOCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

## 1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

## 2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

## 3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

## 4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré si ukladáte alebo uchováate vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

## 5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto sa vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

## 6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, no nie výlučne, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkolvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

## 7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518