


# Hodinky Redmi 5 Active

Návod na obsluhu

## Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.



Pre lepšie ovládanie hodínok si stiahnite a nainštalujte aplikáciu, prihláste sa do svojho účtu Xiaomi, kde získate prístup k ďalším službám.



Naskenujte QR kód a stiahnete si aplikáciu.



Ak máte záujem o viac informácií, naskenujte QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii a pozrite si používateľskú príručku.

## Technické parametre

Názov: Inteligentné hodinky

Odolnosť voči vode: 5ATM

Kapacita batérie: 470 mAh

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C\*

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 5.3

Vstupné napätie: 5 V =

Vstupný prúd: 1 A

= Symbol označuje jednosmerné napätie

Model: M2351W1

Maximálny výstupný výkon: < 13 dBm

Prevádzková frekvencia: 2402 – 2480 MHz

\* Rozsah pracovnej teploty je založený na testovacích údajoch spoločnosti Xiaomi Lab. Skutočný stav sa môže líšiť.

Kompatibilita: Tento výrobok podporuje len niektoré systémy Android alebo iOS. Podrobné informácie nájdete na stránke výrobku na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Informácie regulačných orgánov NFC, certifikácie výrobku a logá súladu týkajúce sa hodínok Redmi Watch 5 Active, sú dostupné v ponuke Settings (Nastavenia) > About Watch (Informácie o hodinkách) > Regulatory (Regulačné oznámenia).

Označenie 2024.10 na výrobku informuje, že tento výrobok bude uvedený na trh od októbra 2024.



Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany Xiaomi Inc. Je na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

### Informácie o súlade s nariadeniami



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

### Vyhlásenie o zhode EÚ



Označenie CE sa vzťahuje na výrobok a zabudovanú batériu.

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2351W1 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/ EÚ a nariadením EÚ 2023/1542. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2351W1 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

### Informácie o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu a má veľmi nízke úrovne rádiových frekvencií energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce bez testovania špecifického absorpčného pomeru (SAR).

### Bezpečnostné opatrenia

- Na bežné nosenie si hodinky nasadte tak, aby vám medzi remienkom a zápästnou kosťou ostala medzera na šírku jedného prsta. Remienok nastavte tak, aby senzor srdcovej frekvencie mohol zhromažďovať údaje.
- Pri používaní hodínok na zmeranie srdcovej frekvencie zápästím nepohybujte.
- Hodinky sú odolné voči vode, do tlaku 5 ATM (50-metrová hĺbka). Môžete si ich nechať nasadené v bazéne, pri plávaní v blízkosti pobrežia alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nemôžu sa však používať v horúcich sprchách, v saunách ani pri potápaní. Počas vodných športov chráňte hodinky pred priamym pôsobením silných prúdov. Odolnosť voči vode nie je trvalá a časom sa môže meniť.
- Dotykovú obrazovku hodínok nemožno používať pod vodou. Keď sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, pred použitím jemnou handričkou odstráňte z povrchu hodínok prebytočnú vodu.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neuťahujte. Kontaktnú plochu udržiavajte suchú a remienky pravidelne čistite vodou. Ak kontaktná plocha na pokožke začne vykazovať známky sčervenania alebo opuchnutia, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počas nabíjania uchovávajte napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky na suchom mieste. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami ani ich nevystavujte dažďu či iným tekutinám.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ich doplna, potom vypnite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Hodinky nabíjajte aspoň každé 3 mesiace.
- Prevádzková teplota hodínok je -10° C až 45 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká či príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
- Ak je obrazovka prasknutá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Na nabíjanie hodínok používajte len priložený nabíjací kábel. Používajte len napájacie adaptéry, ktoré sú v súlade s miestnymi bezpečnostnými normami alebo sú certifikované a dodávané osvedčenými výrobcami.
- Hodinky nerozoberajte, neprepichujte, nedrvtvte ani nehádzte do ohňa. V prípade zmeny tvaru alebo vytečenia batérie okamžite prestaňte batériu používať.

- Hodinky sú vybavené vstavanou nabíjateľnou batériou. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu nerozoberajte ani nevymieňajte sami. Batériu môže vymeniť len autorizovaný servis. Použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj zranenia osôb.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu ani na skládky. Pri likvidácii tohto výrobku a použitých batérií dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
- Likvidácia batérie vhadením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením či prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Hodinky a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Udržujte hodinky mimo dosahu detí, aby nedošlo k zaduseniu alebo inému ohrozeniu či škodám spôsobeným deťmi.
- Počas používania výrobku nesmú kontrolky produktu svietiť do očí detí a zvierat.
- Tieto hodinky neslúžia ako zdravotnícka pomôcka. Údaje alebo informácie z nich sa nesmú používať ako základ na diagnostiku, liečbu či na prevenciu ochorenia.
- Informácie o výrobku sú uvedené na zadnom kryte hodínok.

### **Vyhlásenie o záruke**

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Odmietnutie zodpovednosti: Ilustrácie výrobku, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tomto návode na obsluhu sú len orientačné a slúžia výhradne na referenčné účely. Od skutočného výrobku sa môžu mierne líšiť. Tento návod vydala priamo spoločnosť Xiaomi alebo iná spoločnosť z ekosystému Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tomto návode alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii návodu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085.

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Autorizovaný zástupca výrobcu pre UK

Názov: Xiaomi Technology UK Limited

Adresa: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EU

Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518