










xiaomi

Robotický vysávač X20 Max

Sprievodca rýchlym štartom

| 1 Odstránenie ochranného obalu | 2 Nasadenie bočnej kefky a zostavy mopu | 3 Umiestnenie nabíjacieho doku | 4 Inštalácia nadstavca na čistiacu podložku základne a pripojenie k napájaniu |
|--|--|--|---|
| <p>Pred použitím robotického vysávača odstráňte ochranné pásy 1 a 2 z oboch strán a ochranné fólie 3, 4 a 5, ako je znázornené na obrázku.</p> | <p>Nasadte bočnú kefku a mop tak, ako je znázornené na obrázku. Keď počujete cvaknutie, sú správne nasadené.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Nabíjací dok umiestnite k stene na rovnú podlahu s tvrdým povrchom, napríklad na drevenú alebo dláždenú podlahu.• Uistite sa, že je to miesto s dobrým signálom Wi-Fi v blízkosti elektrickej zásuvky.• Ponechajte voľný priestor, ktorý má na výšku viac ako 0,82 m, na dĺžku 1,93 m a na šírku 0,44 m. | <ul style="list-style-type: none">• Pripojte nadstavec na čistiacu podložku k nabíjaciemu doku v smere podľa obrázka.• Uistite sa, že nadstavec na čistiacu podložku je v jednej rovine so spodnou časťou nabíjacieho doku a že je jej spodná plocha rovná.• Umiestnite nabíjací dok na vhodné miesto, pripojte ho k zostave napájacieho kábla a pripojte ho k napájaniu. |
|  | |  |  <p>Nadstavec na čistiacu podložku</p> <p>Pevne zastrčte káble do nabíjacieho doku, kým kontrolka neostane svietiť na bielo.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>5 Umiestnenie robotického vysávača</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pred zapnutím robotického vysávača stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. • Po zapnutí robotického vysávača ho umiestnite na nabíjací dok tak, aby boli jeho nabíjacie kontakty zarovnané s kontaktmi nabíjacieho doku. • Keď počujete hlasovú výzvu na začatie nabíjania, robotický vysávač je úspešne pripojený k nabíjaciemu doku. | <p>5 Naplnenie nádoby na vodu</p> <p>Nalejte vodu do nádoby na čistú vodu až po značku maximálnej hladiny.</p> | <p>7 Stiahnutie a inštalácia aplikácie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ak je aplikácia Mi Home/Xiaomi Home už nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku, aby ste pridali nové zariadenie. 2. Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na  vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov. |  <p>Poznámka: Základný nadstavec na čistiacu podložku sa nachádza pod sprievodcom rýchlym štartom. Pred použitím nabíjacieho doku ho nasadíte na miesto.</p> |
|  |  <p>Značka maximálnej hladiny vody Kapacita vodnej nádrže: 4 l</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do nádoby na vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii nádoby. • Nepridávajte žiadne iné látky, ako sú čistiace prostriedky, okrem čistej vody, aby nedošlo k poškodeniu robotického vysávača. | <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tento robotický vysávač možno pripojiť k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home a je kompatibilný so systémom Android 9.0 a iOS 12.0 alebo novším. • Robotický vysávač podporuje len 2,4 GHz Wi-Fi siete. • Verzia aplikácie mohla byť medziasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. |  <p>1F09FB68</p> |

Pred prvým použitím sa odporúča robotický vysávač úplne nabiť.

Funkcie robotických vysávačov sa testujú pred opustením výrobného závodu, preto sa v robotickom vysávači môžu nachádzať zvyšky vody. Je to normálne.

Dovozca:
Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518