

xiaomi

Hodinky S4


Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o hodinkách, pripojte ich k aplikácii a pozrite si pokyny.

Hodinky



Pre lepšie ovládanie hodín si stiahnite a nainštalujte aplikáciu, prihláste sa do svojho účtu Xiaomi, kde získate prístup k ďalším službám.




Naskenujte kód QR a stiahnite si potrebnú verziu aplikácie podľa systému telefónu.



Ak máte záujem o viac informácií, naskenujte QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii a pozrite si používateľskú príručku.

Sprievodca nasadením a odobratím rámička

1. Ukazovák a palec položte na bočné okraje rámička v polohe 6 hodín a 12 hodín, prípadne pritlačte dľaň na kryt. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek silou pod uhlom (približne 20 stupňov), až kým sa neprestane hýbať.
2. Obidvoma prstami stlačte rámiček vertikálne smerom nahor, aby ste ho odobrali.
3. Vezmite náhradný komponent rámička a zarovnajte pevný zarovňavací bod na vnútornej strane rámička s dutým zarovňovacím bodom na 12. hodine na tele hodín. Umiestnite ho vodorovne na telo hodín, kým nezacvakne na miesto.
4. Ukazovák a palec položte na bočné okraje rámička v polohe 6 hodín a 12 hodín, prípadne pritlačte dľaň na kryt. Otáčajte silou v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“, čo znamená, že rámiček je bezpečne nasadený.



Technické parametre

Názov: Inteligentné hodinky
Model: M2425W1
Odolnosť voči vode: 5ATM
Kapacita batérie: 486 mAh
Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 5.3
Vstupné napätie: 5 V ==
Vstupný prúd: 2 A
Kompatibilita: Tento výrobok podporuje len niektoré systémy Android alebo iOS. Podrobné informácie nájdete na stránke výrobku na adrese www.mi.com.
Informácie regulačných orgánov, certifikácie výrobku a logá súladu týkajúce sa hodínok Xiaomi Watch S1 Pro, sú dostupné v ponuke Settings (Nastavenia) > About Watch (Informácie o hodinkách) > Regulatory (Regulačné oznámenia).

== Symbol označuje jednosmerné napätie

GPS-L1/Galileo-E1/GLONASS-G1/BDS-B1 B1C/QZSS-L1 Prevádzková frekvencia: 1559 – 1610 MHz

GPS-L5/Galileo-E5a/BDS-B2A/QZSS-L5 Prevádzková frekvencia: 1164 – 1215 MHz
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz

Maximálny výkon Bluetooth (EIRP): < 14 dBm

Maximálny výstupný výkon: -20,1 dBuA/m pri 10 m

Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 MHz



Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Informácie o súlade s nariadeniami



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Označenie CE sa vzťahuje na výrobok a zabudovanú batériu. Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2425W1 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ a nariadením EÚ 2023/1542. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2425W1 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF). Špecifická miera absorpcie (SAR) sa týka rýchlosti, akou telo absorbuje rádiovú energiu. Limity SAR závisia od toho, či sa toto zariadenie používa pri hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2 watty na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití pri hlave a 4 watty na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästí. Počas testovania sú rádiá tohto zariadenia nastavené na najvyššie úrovne prenosu a sú umiestnené v polohách, ktoré simulujú používanie pri ústach s odstupom 5 mm a na zápästí bez odstupu. Pri umiestňovaní tohto zariadenia do blízkosti úst dodržiavajte odstup aspoň 5 mm, aby sa zabezpečilo, že úrovne expozície zostanú na úrovni testovaných hodnôt alebo pod nimi. Po testovaní sú najvyššie hodnoty SAR nasledovné: Vedľa úst: 0,132 W/kg Končatiny: 0,232 W/kg

Bezpečnostné opatrenia

- Na bežné nosenie si hodinky nasadzte tak, aby vám medzi remienkom a zápästnou kosťou ostala medzera na šírku jedného prsta. Remienok nastavte tak, aby senzor srdcovej frekvencie mohol zhromažďovať údaje.
- Pri používaní hodínok na zmeranie srdcovej frekvencie zápästím nepohybujte.
- Hodinky sú odolné voči vode, do tlaku 5 ATM (50-metrová hĺbka). Môžete si ho nechať na ruke v bazéne, pri plávaní v blízkosti pobrežia alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nemali by sa však používať v horúcich sprchách, v saunách ani pri potápaní. Okrem toho pri vodných športoch nevystavujte inteligentné hodinky priamemu pôsobeniu prudkých prúdov. Po použití v morskej vode inteligentné hodinky jemne opláchnite čistou vodou. Kožené, kovové alebo tkané remienky by sa mali po kontakte s vodou okamžite vysušiť (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokému teplu). Odolnosť voči vode nie je trvalá a môže sa časom meniť. Podrobné informácie o odolnosti produktu voči vode nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi v pokynoch o odolnosti inteligentných hodínok a inteligentných náramkov voči vode.
- Dotykovú obrazovku hodínok nemožno používať pod vodou. Keď sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, pred použitím jemnou handričkou odstráňte z povrchu hodínok prebytočnú vodu.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neuťahujte. Kontaktnú plochu udržiajte suchú a remienky pravidelne čistite vodou. Ak kontaktná plocha na pokožke začne vykazovať známky sčervenania alebo opuchnutia, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počas nabíjania uchovávajte napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky na suchom mieste. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami ani ich nevystavujte dažďu či iným tekutinám.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ich doplna, potom vypnite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Hodinky nabíjajte aspoň každé 3 mesiace.
- Prevádzková teplota hodínok je v rozmedzí od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ak je okolitá teplota mimo stanoveného rozmedzia, hodinky nemusia fungovať správne.
- Ak je obrazovka prasknutá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Na nabíjanie hodínok používajte len priložený nabíjací dok. Používajte len napájacie adaptéry, ktoré sú v súlade s miestnymi bezpečnostnými normami alebo sú certifikované a dodávané osvedčenými výrobcami.
- Hodinky nerozoberajte, neprepichujte, nedrvtvte ani nehádzte do ohňa. V prípade zmeny tvaru alebo vytečenia batérie okamžite prestaňte batériu používať.
- Hodinky sú vybavené vstavanou nabíjateľnou batériou. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu nerozoberajte ani nevymieňajte sami. Batériu môže vymeniť len autorizovaný servis. Použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť potenciálne nebezpečenstvo, dokonca aj zranenia osôb.
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením či prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu ani na skládky. Pri likvidácii tohto výrobku a použitých batérií dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Hodinky a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Udržujte hodinky mimo dosahu detí, aby nedošlo k zaduseniu alebo inému ohrozeniu či škodám spôsobeným deťmi.
- Počas používania výrobku nesmú kontrolky produktu svietiť do očí detí a zvierat.
- Tieto hodinky neslúžia ako zdravotnícka pomôcka. Údaje alebo informácie z nich sa nesmú používať ako základ na diagnostiku, liečbu či na prevenciu ochorenia.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nevystavujte sa dlhší čas zvýšenej hlasitosti.
- Informácie o výrobku sú uvedené na zadnom kryte hodínok.



Vyhlásenie o záruke

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal.

Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Odmietnutie zodpovednosti: Ilustrácie výrobku, príslušenstva, používateľských rozhraní a ďalších prvkov v tomto návode na obsluhu sú len orientačné a slúžia výhradne na referenčné účely. Od skutočného výrobku sa môžu mierne líšiť. Tento návod vydala priamo spoločnosť Xiaomi alebo iná spoločnosť z ekosystému Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tomto návode alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii návodu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Autorizovaný zástupca výrobcu pre UK

Názov: Xiaomi Technology UK Limited

Adresa: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EU

Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

E-mail: contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518