

xiaomi


Powerbanka 10000 mAh 22,5 W Lite

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti. Ďakujeme, že ste si vybrali túto vysokokapacitnú powerbanku, ktorá obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-iónovú batériu a nabíjací/vybíjací čip. Vyniká bezpečnosťou, účinnosťou a kompatibilitou.



Tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie neslúži ako tlačidlo zapnutia/vypnutia. Powerbanka rozpozná nabíjanie a vybíjanie automaticky. Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe viacerých ochranných technológií, ktoré zabraňujú problémom, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, prehriatie a skrat.


Rýchle nabíjanie: Jeden port USB-A alebo USB-C podporuje režim rýchleho nabíjania pod $5V \rightleftharpoons 3A$, $9V \rightleftharpoons 2,23 A$, $12V \rightleftharpoons 1,67 A$ a $10V \rightleftharpoons 2,25 A$ Max.

Kompatibilita: Vstavaný inteligentný regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou smartfónov, tabletov a zariadení.

Kvalita: Má kvalitnú lítiovo-iónovú batériu a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate/odpájate zariadenie k powerbanke, môže to viesť k chybám pri detekcii teploty. Preto sa odporúča, aby ste zariadenie nabíjali súvislo, a nie ho často pripájali/odpájali k vybíjaciemu portu. Na nabíjanie powerbanky prostredníctvom portu USB C použite napájací adaptér Xiaomi a nabíjací kábel Xiaomi. Počas nabíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek:

	Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
	0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
	50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
	75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
	Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
	Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Pripojte svoje zariadenie k powerbanke a môžete nabíjať.
Kontrolka zobrazuje nasledujúce stavy vybitia:

Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

* Vybíjanie nízkym prúdom: Keď powerbanka nenabíja, dvojitém stlačením tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prepnete do režimu vybíjania nízkym prúdom. Tento režim môžete použiť na nabíjanie zariadení s nízkym odberom, ako sú napríklad Bluetooth slúchadlá alebo inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsviečovať a indikovať, že powerbanka je v režime vybíjania nízkym prúdom. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka ukončí tento režim automaticky po 2 hodinách.

Technické parametre

Model: P16ZM

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Vstupný port: USB C

Výstupný port: USB A/USB C

Menovitá energia: 35,15 Wh (3,7 V 9500 mAh)

Typická energia: 37 Wh (3,7 V 10000 mAh)

Vstup: USB C(IN) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A

Výstup: 22,5 W Max. Viacportový: 5 V=3 A

USB-A (OUT1) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max.

USB-A (OUT2/ OUT3) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max.

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 148,4 × 73 × 15 mm

Miera konverzie powerbanky: 74 % (5 V/3 A)

Doba nabíjania: Pribl. 4,5 hodiny (s priloženým nabíjacím káblom a adaptérom 9 V/2 A)

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky a iných zariadení používajte príslušnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- Pri nabíjaní nenechávajte powerbanku bez dozoru. Odpojte ju zo siete pred odchodom alebo ak má ostať dlhodobo bez dozoru.
- Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti kontrolka batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Na obnovenie fungovania powerbanky skúste pripojiť externú nabíjačku.
- Ak powerbanku nebudete dlhšiu dobu používať, odložte ju na studenom a suchom mieste s úrovňou batérie 50 %. Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, pri dlhodobom skladovaní powerbanku nenabíjajte naplno ani nenechávajte batériu úplne vybitú.

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.



Varovania

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí. Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či sedačke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov. Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518