

xiaomi

Ultra tenká powerbanka 5000 mAh

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na vhodnom mieste.

Opis výrobku


Ďakujeme, že ste si vybrali magnetickú powerbanku, ktorá obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-iónovú batériu a nabíjací/vybíjací čip. Vyniká veľkosťou, bezpečnosťou, účinnosťou a kompatibilitou.

Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe viacerých ochranných technológií, ktoré zabraňujú problémom, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, prehriatie a skrat.

Vypínač: Podporuje rýchle nabíjanie a vybíjanie a obojsmerný široký rozsah vstupného a výstupného napätia pomocou USB-C. Maximálny nabíjací výkon môže dosiahnuť 18 W a maximálny vybíjací výkon 20 W.

Kompatibilita: Zabudovaný inteligentný regulátor nabíjania USB je kompatibilný s väčšinou telefónov a digitálnych zariadení a podporuje hlavné protokoly rýchleho nabíjania a vybíjania.

Kvalita: Má kvalitnú lítiovo-iónovú batériu a odolný nabíjací a vybíjací čip.



Nabíjanie

Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate/odpájate zariadenie k powerbanke, môže to viesť k chybám pri detekcii teploty. Preto sa odporúča, aby ste zariadenie nabíjali súvislo, a nie ho často pripájali/odpájali k vybíjaciemu portu.

Na nabíjanie powerbanky prostredníctvom portu USB C použite napájací adaptér Xiaomi. Počas nabíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek úrovne batérie:

Úroveň batérie	Kontrolka úrovne batérie
0 – 30 %	Bliká na oranžovo
30 – 99 %	Bliká na zeleno
Úplné nabitie	Svieti na zeleno
Chyba nabíjania	Bliká na červeno

Vybíjanie

Počas káblového vybíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek:

Úroveň batérie	Kontrolka úrovne batérie
< 30 %	Bliká na oranžovo
30 % – 100 %	Bliká na zeleno
Chyba nabíjania	Nesvieti

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky a iných zariadení používajte príslušnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávajte powerbanku bez dozoru, keď je pripojená k napájaniu. Pred odchodom alebo dlhšou neprítomnosťou ju odpojte od napájania.
- Keď je táto powerbanka plne nabitá alebo keď doplna nabíja iné zariadenie, včas odpojte kábel.
- Ak sa po stlačení tlačidla úrovne batérie nezobrazí úroveň batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku k powerbanke a skontrolujte to znova.
- Ak powerbanku nebudete dlhšiu dobu používať, odložte ju na studenom a suchom mieste s úrovňou batérie približne 25 % – 50 %. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, neskladujte ju s úplne nabitou alebo vybitou batériou.
- Aby ste predišli rušeniu implantovaných zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátorov a kochleárných implantátov), udržiajte ich vždy vo vzdialenosti aspoň 20 cm od powerbanky.



VAROVANIA

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch.

Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržiajte ju mimo dosahu detí. Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody. V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C.
- V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Technické parametre

Model: PB0520MI

Rozmery zariadenia: 113 × 53 × 10 mm

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Vstupný port: USB C

Výstupný port: USB C

Menovitá energia: 19,1 Wh (3,88 V 4900 mAh)

Typická energia: 19,4 Wh (3,88 V 5000 mAh)

Menovitá kapacita: 2700 mAh (5 V/2,4 A)

Vstup: 5 V = 3 A 9 V = 2 A

Výstup: 5 V = 2,4 A 9 V = 2,22 A 12 V = 1,5 A

Miera konverzie powerbanky: 75 % (5 V/2,4 A)

Doba nabíjania: Približne 2,5 hodiny (prostredníctvom 10 W nabíjačky, dodaného nabíjacieho USB kábla a portu USB-C); približne

1,75 hodín (prostredníctvom 18 W nabíjačky, dodávaného USB kábla a portu USB-C)

*Maximálny výkon je 18 W pri nabíjaní a 20 W pri vybíjaní, podľa výsledkov aktuálneho testu vykonaného laboratóriom Xiaomi.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem a ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com



Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518