

xiaomi

33 W Magnetická powerbanka 10000 mAh (integrovaný kábel)

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na vhodnom mieste.


Opis výrobku

Táto powerbanka s vysokou kapacitou obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-iónovú batériu, ako aj nabíjací a vybíjací čip, ktorý zaisťuje mimoriadny výkon v oblasti bezpečnosti, efektivity a kompatibility. Táto powerbanka podporuje káblové nabíjanie a je vhodná pre iPhone s funkciou magnetického bezdrôtového nabíjania. Je kompatibilná aj s oficiálnym originálnym ochranným puzdrom MagSafe pre iPhone.

Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe viacerých ochranných technológií, ktoré zabráňujú problémom, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, prehriatie a skrat.


Kompatibilita: Vstavaný inteligentný regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou smartfónov, tabletov a zariadení.

Kvalita: Má kvalitnú lítiovo-iónovú batériu a odolný nabíjací a vybíjací čip.



Nabíjanie powerbanky

Nabíjajte powerbanku cez port USB-C alebo integrovaný kábel USB-C. Stav kontroliek je opísaný nasledovne:



Úroveň batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 % – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 % – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 % – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 % – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Úplné nabitie	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká


Nabíjanie iných zariadení

Poznámky:

- Táto powerbanka automaticky monitoruje a nabíja ostatné zariadenia bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo na jej zapnutie alebo vypnutie.
- Tlačidlo powerbanky je tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie. Stlačením skontrolujete zostávajúcu úroveň nabitia batérie powerbanky.
- Keď sa powerbanka nabíja, môže nabíjať aj iné zariadenia.
- Keď sa integrovaný kábel USB-C používa na nabíjanie iných zariadení, bezdrôtové nabíjanie je predvolene vypnuté. Ak chcete aktivovať bezdrôtové nabíjanie, môžete dvakrát stlačiť tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie.

Magnetické bezdrôtové nabíjanie:

Priložte plochu magnetického bezdrôtového nabíjania iPhone k ploche bezdrôtového nabíjania powerbanky a kontrolka bezdrôtového nabíjania sa rozsvieti.



Poznámky:

- Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť režim bezdrôtového nabíjania, dvakrát stlačte tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie.
- Funkcia magnetického bezdrôtového nabíjania powerbanky podporuje iPhone série 12 a vyššie modely iPhone, ktoré majú túto funkciu.
- Ak počas magnetického bezdrôtového nabíjania dôjde k chybe, kontrolka bezdrôtového nabíjania zabliká.
- Ak sa počas magnetického bezdrôtového nabíjania do 5 sekúnd nezistí žiadne bezdrôtové nabíjacie zariadenie, powerbanka automaticky prejde do stavu spánku a všetky kontrolky zhasnú.
- Počas nabíjania powerbanky môžete bezdrôtovo nabíjať iné zariadenia. Ak sa použije nabíjačka s výstupom 5 V/2 A, powerbanka podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 5 W; ak sa použije nabíjačka s výstupom 9 V, ktorá je v súlade s protokolom QC2.0 alebo PD, powerbanka podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 7,5 W.

Káblové nabíjanie:

Pripojte port USB-C alebo integrovaný kábel USB-C na nabíjanie iných zariadení.

Opis úrovne batérie:

Popis stavu kontrolky úrovne nabitia batérie je nasledovný:

Názov kontrolky	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Stav powerbanky				
Úroveň batérie: 100 % až 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká
Úroveň batérie: 75 % až 50 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
Úroveň batérie: 50 % až 25 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
Úroveň batérie: 25 % až 1 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
Podpätie alebo vybitie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti

Informácie o vystavení rádiovým vlnám

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým vlnám (RF).

Technické parametre

Názov: Powerbanka

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 109 × 68,5 × 19,8 mm

Menovitá kapacita: 5900 mAh (5 V/3 A)

Multiportový výkon: 5 V = 3 A 15W Max.

Vzdialenosť pri bezdrôtovom nabíjaní: 4,2 mm

Prevádzková frekvencia: 112 – 147 kHz (<30 dBuA/m pri 3 m)

Vstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Vstup: Integrovaný kábel USB-C (IN1) 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=2,5 A

USB-C (IN2) 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=2,5 A

Integrovaný kábel USB-C (OUT1)

5 V=3 A 9 V=3 A 11 V=3 A 12 V=2,5 A 15 V=2 A 33 W Max.

USB-C (OUT2)

5 V=3 A 9 V=3 A 11 V=3 A 12 V=2,5 A 15 V=2 A 33 W Max.

Táto powerbanka obsahuje dve 5000 mAh batérie.

Doba nabíjania: Približne 5 hodín pri použití nabíjačky 5 V/2 A;

Približne 2 hodiny pri použití nabíjačky 12 V/2,5 A

Model: WPB1007MI

Energia batérie: 37 Wh

Bezdrôtový výstup: Max. 7,5 W

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky alebo pri jej používaní na nabíjanie iných zariadení používajte vhodnú nabíjačku a vhodný nabíjací kábel (odporúča sa značka Xiaomi).alebo použite integrovaný kábel.
- Keď sa powerbanka používa na magnetické bezdrôtové nabíjanie modelov iPhone série 12 a vyšších, odporúča sa, aby nabíjaný telefón nebol vybavený žiadnym iným ochranným puzdrom na telefón ako oficiálnym originálnym ochranným puzdrom MagSafe určeným pre iPhone a aby v ochrannom puzdre neboli iné predmety, aby sa predišlo ovplyvneniu účinkov nabíjania.
- Nenechávajte powerbanku bez dozoru, keď je pripojená k napájaniu. Pred odchodom alebo dlhšou neprítomnosťou ju odpojte od napájania.
- Po úplnom nabití powerbanky alebo po jej použití na úplné nabitie iných zariadení, včas odpojte nabíjací kábel, aby ste zabránili jeho poškodeniu z dôvodu dlhodobého zapojenia.
- Ak sa po stlačení tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie nerozsvieti žiadna kontrolka, powerbanka môže byť pod ochranou a môžete sa pokúsiť powerbanku nabiť, aby ste ju obnovili.
- Ak powerbanku nebudete dlhšiu dobu používať, odložte ju na studenom a suchom mieste s úrovňou batérie približne 25 % – 50 %. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, neskladujte ju s úplne nabitou alebo vybitou batériou.
- Nepokladajte do blízkosti plochy na nabíjanie ani priamo na plochu karty s magnetickým pásom alebo čipom (ako napríklad identifikačné alebo platobné karty), pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.
- Aby ste predišli rušeniu implantovaných zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátorov a kochleárnych implantátov), udržiavajte ich vždy vo vzdialenosti aspoň 20 cm od powerbanky.
- Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate/odpájate zariadenie k powerbanke, môže to viesť k chybám pri detekcii teploty.
- Preto sa odporúča, aby ste zariadenie nabíjali súvislo, a nie ho často pripájali/odpájali k vybijaciemu portu.

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí.
- Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody.
- V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WPB1007MI je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



Dovozca:

Mystical, a. s.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518