

xiaomi


Inteligentná kamera C100

Návod na obsluhu


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku


Obsah balenia




Inteligentná kamera
Xiaomi C100



Nabíjací kábel



Súprava nástenného
držiaka




Lepiaca šablóna




Návod na obsluhu


Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.



Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Pohľad zľava



Pohľad sprava

Pripojenie k zdroju napájania

- Zapnutie kamery

Pripojte nabíjací kábel k portu typu C na zadnej strane kamery. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka začne rýchlo blikáť na oranžovo.

Poznámka: Po zapnutí kamery ju môžete nastaviť do požadovaného uhla nakláňaním dopredu a dozadu a otáčaním doľava a doprava.

- Kontrolka

Svieti na modro: Úspešné pripojenie/Funguje správne

Bliká na modro: Chyba siete

Rýchlo bliká na oranžovo: Čakanie na pripojenie

Pomaly bliká na oranžovo: Aktualizácia

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. Uistite sa, že kamera je zapnutá a sieťové pripojenie je počas pripájania stabilné. Kontrolka rýchlo bliká na oranžovo. Po úspešnom pripojení zostane svietiť na modro.



2ADD6F37

- Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete kameru pripojiť k inej sieti alebo ju priradiť k inému kontu Xiaomi v aplikácii Xiaomi Home, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na približne 7 sekúnd, kým kontrolka nebude rýchlo blikáť na oranžovo, čo znamená, že sa obnovili výrobné nastavenia kamery. Potom kameru znova pripojte k aplikácii Xiaomi Home.


Poznámka: Pri obnovení výrobných nastavení sa neodstránia žiadne údaje uložené na microSD karte.

Montáž

- Vkladanie karty microSD


Odpojte kameru zo zásuvky a vložte kartu microSD tak, aby kontakty smerovali nahor.

UPOZORNENIE: Pred vložením či vyberaním karty microSD odpojte kameru zo zásuvky. Používajte len karty microSD (od 8 GB do 256 GB) vyrobené kvalifikovanou spoločnosťou. Odporúča sa používať kartu s rýchlosťou čítania/zápisu vyššou ako U1/Trieda 10.




- Inštalácia kamery

Kameru je možné nainštalovať na rovné povrchy, ako sú napríklad pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Kameru je tiež možné upevniť na stenu.




Montáž kamery na stenu:

1. Nalepte montážnu nálepku na miesto, kde má byť kamera nainštalovaná, a pomocou vŕtačky vyvŕtajte do steny dva otvory podľa umiestnenia otvorov na nálepke. Priemer otvoru je približne 6 mm a hĺbka približne 30 mm.
2. Do oboch vyvŕtaných dier vložte plastovú hmoždinku.
3. Umiestnite držiak na stenu stranou označenou značkou „UP“ smerujúcou von; zarovnajte otvory držiaka s otvormi v stene; prestrčte skrutky cez otvory držiaka na stenu a utiahnite ich do hmoždínok na stene pomocou krížového skrutkovača.



4. Drážky na spodnej strane kamery zarovnajte s vyčnievajúcimi časťami na držiaku a posuňte nižšie, až kým obe časti do seba nezapadnú.



 Upozornenie pre montáž na stenu:

Stena musí udržať minimálne trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

 **VAROVANIE**

Kamera musí byť podľa pokynov na inštaláciu pevne pripevnená k stropu alebo stene, aby sa predišlo možnému zraneniu.

Sledovanie v reálnom čase


V doplnku aplikácie kamery, môžete sledovať obrazovku v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, snímať a nahrávať obrazovku a uskutočňovať vzdialené hovory.

Automatické sledovanie

- Keď je asistent sledovania domácnosti zapnutý, kamera zaznamená v reálnom čase videá, ak v sledovanej oblasti zachytí pohyb človeka, prípadne iné zmeny. Potom dostanete notifikáciu, ktorú vám aplikácia pošle, čím sa dosiahne automatické sledovanie.
- Asistenta sledovania domácnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii Xiaomi Home.
- Čas sledovania môžete nastaviť na celodenný, denný, nočný alebo akýkoľvek iný čas podľa potreby a v aplikácii môžete prispôsobiť časový interval upozornenia.

Zablokovanie objektívu

Keď kameru nepotrebuje používať, môžete posunutím prepínača ručného zablokovania objektívu zablokovať objektív blokovacou doskou a chrániť súkromie používateľov.



Technické parametre

Názov: Inteligentná kamera Xiaomi C100

Model: MJSXJ25CM

Rozmery zariadenia: 69 × 68 × 115 mm

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

Úložisko: Karta microSD (8 GB až 256 GB)

Kompatibilita: Android™ 8.0 a iOS 12.0 alebo vyššia verzia

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz; Bluetooth 5.2

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 20 dBm (2400 – 2483,5 MHz)

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 10 dBm (2402 – 2480 MHz)

Rozlíšenie: 2304 × 1296

Čistá hmotnosť: Približne 170 g

Video kodek: H.265

Vstup: 5 V  1 A

Poznámka: Technické parametre a bezpečnostné informácie kamery nájdete v návode na obsluhu a na spodnej strane kamery.

Preventívne opatrenia

- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od -10°C do 45°C. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je uvedený prevádzkový rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Na zabezpečenie správnej prevádzky neumiestňujte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.

- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte objektív oproti alebo vedľa reflexných povrchov, ako sú napríklad sklenené výplne okien alebo biele steny. Môže to spôsobiť, že obraz bude príliš jasný v miestach blízko kamery a tmavší v miestach ďalej od kamery, alebo spôsobí, že kamera vytvorí biele obrázky.
- Kameru namontujte na miesta s dosahom pokrytia Wi-Fi siete a umiestnite ju tam, kde je čo najsilnejší Wi-Fi signál. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť signál Wi-Fi, ako napr.: kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra používajte len vhodný napájací adaptér (s výstupom 5 V $\pm$ 1 A), ktorý spĺňa bezpečnostné normy. Nabíjanie by sa malo vykonávať v interiéri v dobre vetranom prostredí.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu Xiaomi Smart Camera C100, je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>. Podrobný návod na použitie nájdete na www.mi.com/global/support/user-guide

Výrobok je v súlade s PSTI predpismi Spojeného kráľovstva. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian

District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518