


xiaomi

Hrnček so slamkou

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku



Spôsob použitia


Poznámka: Pred prvým použitím hrnček vždy dôkladne vyčistite.

UPOZORNENIE: Hrnček nepoužívajte na pitie horúcich nápojov s teplotou nad 50 °C, aby ste sa nepopálili.

Nasadenie slamky: Otvorte tesnenie otvoru na slamku, vložte skosený koniec slamky do hrnčeka a potom podľa obrázka nasadte krátku časť silikónovej slamky na odkrytú slamku.

Umiestnenie: Hrnček položte na rovný povrch otvorom smerom nahor.

Množstvo napustenej vody: Ako je znázornené na obrázku, maximálna hladina vody by mala byť pod značkou MAX na vnútornej stene hrnčeka, aby sa zabránilo pretečeniu, ktoré môže spôsobiť popáleniny alebo zašpinenie oblečenia.



Výkon pri udržaní horúceho obsahu

Testovacie podmienky: V interiéri s teplotou $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ otvorte veko hrnčeka a nechajte prázdny hrnček 30 minút, potom pridajte $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ vodu na spodnú hranu veka hrnčeka a počkajte, kým teplota vody v hrnčeku neklesne na $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, ihneď pevne zatvorte veko hrnčeka a spustíte meranie času.

Výkon pri udržaní horúceho obsahu: Po 6 hodinách je teplota vody vyššia ako $55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Výkon pri udržaní studeného obsahu

Testovacie podmienky: V interiéri s teplotou $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ otvorte veko hrnčeka a nechajte prázdny hrnček 30 minút, potom pridajte vodu s teplotou $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ na spodnú hranu veka hrnčeka a počkajte, kým teplota vody v hrnčeku nestúpne na $4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, ihneď pevne zatvorte veko hrnčeka a spustíte meranie času.

Výkon pri udržaní studeného obsahu: Po šiestich hodinách je teplota vody nižšia ako $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Poznámka: V dôsledku rozdielov v objektívnom prostredí alebo zložení nápojov môže dôjsť k odchýlke výkonu pri udržaní teplého a studeného obsahu približne o $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, čo je normálne.

Starostlivosť a údržba

Po naplnení hrnčeka iným nápojom ako pitnou vodou hrnček ihneď vyčistite a dôkladne vysušte, aby ste zabránili zápachu alebo plesni.

Odnímateľné časti hrnčeka sa odporúča pravidelne rozoberať a hĺbkovo čistiť.

Pri čistení používajte čistiace prostriedky určené na stolový riad a špeciálne čistiace prostriedky, ako sú mäkké špongie a utierky.

Preventívne opatrenia

- Hrnček uchovávajte mimo dosahu bábätiak a detí, aby nedošlo k popáleniu.
- Hrnček nepoužívajte na pitie alebo jedenie počas jazdy, aby ste nespôsobili nebezpečenstvo.
- Pred použitím sa uistite, či je tesniaci krúžok správne nainštalovaný, aby nedošlo k úniku vody, popáleninám alebo ovplyvneniu výkonu pri udržaní horúceho/studeného obsahu.
- Pri pití vody nenakláňajte hrnček príliš prudko. Pite pomaly po malých dúškoch, aby ste sa nedusili alebo nepopáliť.
- Hrnček neprepĺňajte nápojmi, aby nedošlo k jeho pretečeniu.
- Mliečne výrobky alebo detskú výživu neskladujte dlhší čas, aby ste zabránili množeniu baktérií.
- Do hrnčeka nekladajte suchý ľad ani sýtené nápoje, aby nedošlo k náhodnému poraneniu.
- Pri plnení hrnčeka tekutinami, ako sú čaj, slané polievky alebo mliečne výrobky, sa ju snažte včas vyprázdniť a vyčistiť, aby ste predišli hrdzi, perforácii alebo korózii.
- Keď hrnček naplníte mastnými tekutinami, snažte sa kanvicu včas vyprázdniť a vyčistiť, aby sa na nej nevytvorili mastné škvrny, ktoré sa nedajú vyčistiť.
- Vyhnite sa pádom, nárazom alebo silným útokom na hrnček, aby ste zabránili vzniku preliačín na povrchu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon.
- Hrnček uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú elektrické ohrievače alebo plynové sporáky, aby nedošlo k jeho deformácii alebo zmene farby.
- Žiadnu časť hrnčeka nevarte v pare, nepoužívajte ani nečistite v mikrovlnnej rúre, umývačke riadu, sterilizátore alebo sušičke.
- Na drhnutie hrnčeka nepoužívajte ostré predmety a na jeho čistenie nepoužívajte bielidlá, abrazívne prášky, čistiace prášky ani čistiace prostriedky obsahujúce chlór, aby ste predišli hrdzi alebo korózii.
- Dbajte na to, aby hrnček zostal vo vzpriamenej polohe a aby bolo viečko pri vkladaní do tašky pevne zatvorené, aby nedošlo k vytečeniu alebo popáleniu.

Technické parametre

Názov: Hrnček so slamkou Xiaomi

Model: XMXGB01PL

Rozmery zariadenia: 97 × 132 × 240 mm

Objem: 1 l

Farba: Biela

Čistá hmotnosť: Približne 480 g

Výkon pri udržaní horúceho obsahu: Nad 55 °C (6 hodín)

Výkon pri udržaní studeného obsahu: Pod 10 °C (6 hodín)

Výrobok je vyrobený z nasledujúcich špecifických materiálov:

Materiál prichádzajúci do kontaktu s potravinami		Používanie	Teplotný rozsah
Plast	Kopolyester-Tritan	Slamka Veko	-10 °C do 95 °C
Silikón	Silikónová guma	Tesniaci krúžok Tesnenie uzáveru veka Tesnenie otvoru na slamku Silikónová slamka Silikón na uvoľnenie tlaku	-10 °C do 150 °C
Oceľ	304 Austenitická nehrdzavejúca oceľ 06Cr19Ni10	Vonkajšia stena hrnčeka	/
	316L Austenitická nehrdzavejúca oceľ 022Cr17Ni12Mo2	Vnútoraná stena hrnčeka	

Vyhlásenie o záruke

Ako používateľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka používateľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Tieto záruky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi.

Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle

Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Vyrobené v Číne

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518